



うね草取りまー

よくあるご質問

Q&A

Q:どんな特徴があるの？

A:刈払機に取り付けて使用する草取り機・草削り機です。畝間、株間、樹木の周りの雑草を根こそぎ粉碎します。かがまず立ったまま草取りが出来るので、作業時間の短縮と体への負担が軽減されます。

※ダブルタイプで大体の場所を作業できますが、狭い場所中心の場合はシングルタイプ、広い場所中心の場合はトリプルタイプを推奨いたします。



Q:どこのメーカーの刈払機でも取り付けできるの？

A:ほとんどの刈払機に取り付け可能です。専用ギヤヘッドより交換しますので、A～Gの7タイプにて適合致します。

※トリプルタイプは排気量25cc以上推奨。シングル・ダブルタイプは20cc以上を推奨しております。確認方法は担当にご確認下さい。

Q:どうやって使うの？

A:本体を地面に置いて重量は地面に預けて右方向へ作業します。※草刈機ではありません。草取り機です。

※通常の刈払機とは逆の振り方になります。
※地面から浮かせて使うと製品本来の性能をフルに発揮できません。



Q:刃はどれくらいでなくなるの？

A:使用場所にもよりますが、10～20時間を目安にお考え下さい。

※小石など固い物が多い場所でのご使用は刃の磨耗が著しく早くなります。

Q:草は巻きつかないの？

A:草の種類(長い草)によっては巻きつきます。畝間や株間に生えるような10～20cmのまばらな短い草を対象にご使用下さい。

※巻き付いた草は故障の原因となりますので必ず除去してください。長い草の場合は事前に短く刈った後にご使用いただくと効果的です。

Q:危くないの？

A:本製品に保護カバーが付いておりますので、使用者側に飛散はありません。

※本体表記の飛散方向には小石や土が勢いよく飛散する場合がありますので飛散方向をご確認いただき、カバーにて飛散を防いでご使用下さい。

Q:メンテナンスは？

A:使用ごとに刃のボルトの緩みを確認し、増し締めを行ってください。

Q:重そうだけど？

A:本体重量は2.1kg(トリプル)1.8kg(ダブル)1.5kg(シングル)あります。地面に重量を預けて使用しますので重量感は軽減されます。



刈払機を新感覚に!!

従来の刈払機(草刈作業)とは使い方が異なります。

刈払機を体の左側に持ち、体を支点に右方向へ地面を滑らすように振ると使い易いです。

通常の刈払機の振り方向と逆になります。

ベルトとハンドルを通常よりも前にスライドさせると、重量バランスが良くなり使い易くなります。